

二、漆膜脱层

- 一. 症状: 涂层或涂膜间的附着力不强, 出现刮离或自然剥落的现象
- 二. 主要原因:
 - 1. 产品表面或涂料被水油或蜡污染
 - 2. 木材含水量过高
 - 3. 涂层间的砂光不良
 - 4. 涂料中的颜色或粉量过多, 或硬化剂添加过多
- 三. 解决方法:
 - 1. 测试木材含水量是否超过 14%
 - 2. 检查涂料是否过期或者变质
 - 3. 打磨操作时应注意工序, 打磨至无亮点
 - 4. 测试涂料的硬化剂是否添加加过多