

## 漆膜开裂

- 一. 症状：装完工后，涂料漆膜表面呈多线条多角度或不定状的裂缝,严重的会出现炸裂或脱层。
- 二. 主要原因：
  - 1. 施工环境温度过低或过高，涂料未完全反应或反应过快
  - 2. 腻子层施工过厚，未干透、未打磨干净
  - 3. 底材含水率高，板材收缩变型或本身开裂，板材结构型开裂,中纤板未充分进行封闭处理
  - 4. 固化剂加量过多，随意添加颜填料，涂料过期.
- 三. 解决方法：
  - 1. 在大于5°C 或小于35°C 的正常环境温度下施工
  - 2. 腻子层一定要干透、打磨干净，并做好充分的封闭处理
  - 3. 选用好的板材，对板材做好充分的封闭处理.
  - 4. 按规定配比施工，并检查涂料是否过期